

Garmin Edge 510 “Software Missing” après software Update

Ci-dessous la procédure qui permet de résoudre le problème pour
tout les modèles Garmin.

1. Télécharger le fichier qui correspond à votre modèle Garmin. Toutes les versions sont disponibles sur la page web <http://bel.garmin.com/missing.html>
2. Mettre le fichier zip dans un nouveau répertoire et y extraire les fichiers. Il doit y avoir 2 fichiers, pour le Edge 510 : Updater.exe et B1561000L.rng
3. Faire un « drag and drop » du fichier B156100L.rgn sur l'application Updater.exe. Autrement dit faire glisser, avec la souris, le fichier rng sur l'icône Updater.exe. A ce moment l'application se lance automatiquement et il reste à cocher la case USB device ». Avant de faire OK, connecter en USB le Edge 510 au PC et l'allumer. Une fois le Edge 510 reconnu, faire OK au niveau de l' application Updater.exe.
4. Le software de base se charge. Cela prend quelques minutes.
5. Une fois la version de base installée, installer la dernière version proposée par Garmin. Pour cela utiliser WebUpdater par exemple.